


QUASAR

H O L L A N D

UNIVERSE Disc / CURLED Disc
design: Jan Pauwels



certification of european conformity



classified fittings whose safety is guaranteed by the earth connection



Montagevoorschrift:

- Netspanning uitschakelen tijdens montage.
- Plafondbeugel (A) en aan het plafond monteren met 2 schroeven.
- 220V/230V bedrading (B) aansluiten op de 220V/230V ingang van de transformator (C).
- Aarddraad aansluiten (G).
- De 12V-draden (D) (+ en -) door trekontlasters (E) schuiven , juiste lengte bepalen, inkorten en vastzetten met schroef (E)
- De 12V-draden (D) aansluiten op 12V -uitgang van transformator. (F)
- Bovenbak (I) over de plafondbeugel (A) schuiven en draadbol (I) vastdraaien.

Productinformatie:

Het messing of nikkel onderhouden met een zachte doek of plumeau.
ATTENTIE: Nooit dit armatuur reinigen met een vochtige of natte doek terwijl de lamp brandt.

Lichtbronnen:
160 x E10 / 1,2W / 12V
6 x 12V / 20W



Instructions:

- Switch off electricity during mounting.
 - Fix application (A) to the ceiling.
 - Connect 220V/230V contact wires (B) to the 220V/230V entrance (C) of the transformer.
 - Connect grounding wire (G)
 - Push the 12V-wires (D) (+ and -) through the cable-grips (E), define the length, cut the wires and turn tight the cable-grip.
- Now connect 12V-wires (D) to the 12V-exit of the transformer (F).
- Move suspension (H) to the ceiling and turn brass bullet tight (I).

Productinformation:

Clean the brass or nickel with a soft cloth or a feather-duster.
ATTENTION: Do never clean this light with a moistured or wet cloth when the light is on.

Light:
160 x E10 / 1,2W / 12V
6 x 12V / 20W



Montagehinweis:

- Einspeisung ausstellen während Montage.
- Buegel mit Transformator (A) an der Decke montieren mit 2 Schrauben.
- 220V/230V Drahten (B) anschliessen auf der 220V/230V Eingang vom Transformator.(C)
- Erde (G) anschliessen auf Lüsterklemme.(B)
- Die 12V-Kabeln (D) (+ und -) durch Zugentlastung (E) schieben , auf Länge einkurzen und anschliessen auf den 12V Ausgang (F) vom Transformator.
- Baldachin (H) über dem Bügel (A) schieben und Kugel (I) auf Draht festdrehen.

Produktinformation:

Die Armatur reinigen Sie mit einem sanftem trockner Tuch oder mit einem Federwedel.
ACHTUNG: Sie sollen nie diese Armatur mit wasser oder einem feuchtemTuch berühren wenn die Leuchte brennt.

Leuchtmitteln:
160 x E10 / 1,2 W / 12V
6 x 12V / 20W